RUS

Konika – приточно-вытяжной диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию

Очистка

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства 2 раза в год.

Распределение воздуха

Konika может использоваться как для охлажденного, так и для нагретого воздуха. Этот диффузор имеет высокую эжекцию, что делает возможной максимальную разницу температур для охлажденного воздуха T=12C.

Установка

Установочная планка Konika Bar входит в комплект. Воздухораспределительная камера PER для установки и подключения к воздуховоду поставляется отдельно.

Правильная установка требует, чтобы до камеры статического давления PER длина прямого воздуховода составляла 4 диаметра воздуховода. Между камерой статического давления PER и диффузором Konika необходимо выдержать расстояние прямого воздуховода, равное одному его диаметру.

Systemair AB • Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg • Tel 0222-440 00 Fax 0222-440 99
www.systemair.se • kundservice@systemair.se