OVE, OVR, OVX – переточные устройства

Инструкция по установке и обслуживанию

Очистка:

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства.

Установка:

Два установочных кольца входят в комплект и крепятся с двух сторон стены. При помощи входящего в комплект болта, кольца прижимаются друг к другу и жестко фиксируются на внешних сторонах отверстия в стене. После этого с двух сторон надеваются внешние плафоны (рамы).

Systemair AB • Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg • Tel 0222-440 00 Fax 0222-440 99
www.systemair.se • kundservice@systemair.se